## www.sauder.com

## DO NOT RETURN YOUR UNIT TO THE STORE Contact us first

NE PAS RAPPORTER L'ÉLÉMENT AU MAGASIN Nous contacter en premier

#### NO DEVUELVA SU UNIDAD A LA TIENDA

Comuníquese con nosotros primero

### www.sauder.com

For **immediate** service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to **order replacement parts**, access **assembly tips**, register your product, and view Sauder products.

Mon-Fri - 9am-5:30pm ET United States and Canada (except holidays) Consumer Services 1-800-523-3987

Pour obtenir une service **immédiate**, notre site Internet est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour **commander des pièces de rechange**, des **conseils d'assemblage**, enregistrer tout produit ou visualiser des produits Sauder.

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30 (heure normale de l'est) Aux États-Unis et au Canada (sauf jours fériés) Services aux consommateurs 1-800-523-3987

Para el servicio **inmediata**, nuestro sitio Web está disponible las 24 horas al día,

7 días a la semana para **pedir piezas de repuesto**, **consejos de ensamblaje**, registrar su producto y ver los productos Sauder.

De lunes a viernes de 9 a.m. a 5:30 p.m. (hora del este) Estados Unidos y Canadá (salvo días festivos) Servicios del consumidor 1-800-523-3987

Most replacement parts ship from our facility in one or two business days.

Les pièces de rechange sont, pour la plupart, expédiées de notre établissement dans les un à deux jours ouvrables.

La mayoría de piezas de repuesto son enviadas desde nuestra instalación en uno o dos días laborables.

## 410627

Assembly Instructions Instructions d'assemblage Instrucciones de Ensamblaje

Corner Entertainment Stand Meuble Télévision/Vidéo/Stéréo d'angle Centro de Entretenimiento rinconero



#### **NOTE**

This instruction booklet contains <u>important</u> safety information. *Please read and keep for future reference.* 

#### **REMARQUE**

Ce manuel d'instructions contient <u>d'importantes</u> informations relatives à la sécurité. À lire et conserver pour toute référence future.

#### **NOTA**

Este folleto de instrucciones contiene información <u>importante</u> sobre la seguridad. *Por favor lea y guárdelo para referencia en el futuro.* 



_ot #: <b>346716</b>	
Date Purchased:	

### **A** WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below before you begin assembly!
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 95 pounds. Never use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - Never place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding if equipped)
  - Never allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

#### **A** AVERTISSEMENT


L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou large est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures voire la mort. Un téléviseur trop large pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage!
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 43 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
  - Ne jamais placer le chant avant du téléviseur au-delà du chant avant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
  - Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les chants latéraux de la surface de support du téléviseur.
  - Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, la robe du tube à image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement tel qu'il l'est indiqué dans la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importantes informations relatives à la sécurité.

#### **A** ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.


- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 43 kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
  - Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
  - Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
  - Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.



**PARTS IDENTIFICATION:** While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PARTS IDENTIFICATION to help identify similar parts.

**IDENTIFICATION DES PIÈCES :** Tandis que les pièces ne sont pas toutes étiquetées, certaines d'entre elles ont une étiquette ou une lettre encrée sur le chant pour permettre de distinguer les pièces semblables les unes des autres. Utiliser cette identification de pièces pour identifier les pièces semblables.

**IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:** Si bien no todos los componentes están rotulados, algunos de éstos tendrán un rótulo o una letra en el borde, marcado en tinta, para ayudar a distinguir los componentes similares unos de otros. Utilice esta identificación para diferenciar los componentes similares.



#### HARDWARE IDENTIFICATION: IDENTIFICATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE : IDENTIFICACIÓN DE HERRAJES:

HIDDEN CAM - 30 EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE - 30 EXCÉNTRICO ESCONDIDO - 30




CAM DOWEL - 22 CHEVILLE D'EXCENTRIQUE - 22 PASADOR DE EXCÉNTRICO - 22



CAM SCREW - 8
VIS D'EXCENTRIQUE - 8
BIELA DE EXCÉNTRICO - 8




FOOT - 1
PIED - 1
PATA - 1



FOOT BASE - 1
BASE DE PIED - 1
BASE DE PATA - 1



V CHARNIÈRE - 4 BISAGRA - 4



WASHER - 2
RONDELLE - 2
ARANDELA - 2



Y PULL - 2 POIGNÉE - 2 TIRADOR - 2



BUMPER CARD - 2 FICHE AVEC TAMPONS - 2 TARJETA CON TOPES - 2



HOLE PLUG - 2 CACHE-TROUS - 2 TAPÓN DE AGUJERO - 2



WARNING LABEL - 1
ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE - 1
ETIQUETA DE ADVERTENCIA - 1

WARNING

Never use this farniture with a TV that is to large or too heavy. Severe righty or death can cook. The TV and furniture will be unstate and may fa.

-The TV must weigh less than 95 lbs.
-The base of the TV must be able to sit completely on this shell.

Refer to instruction book for complete safely information.

Note This is a permanent label. Do not try to remove Surface will be damaged.

#### NOTE / REMARQUE / NOTA:

Using a SCREW that is too long will cause damage. Before beginning assembly, separate each type of SCREW. Carefully study the SCREW diagrams below (**SHOWN ACTUAL SIZE**). Pay close attention to the color of each SCREW. You may receive extra hardware with your unit.

L'usage d'une VIS trop longue peut endommager l'élément. Avant de commencer l'assemblage, séparer chaque type de VIS. Attentivement, réviser les schémas des VIS ci-dessous (<u>VIS ILLUSTRÉES GRANDEUR NATURE</u>). Faire attention à la couleur de chaque VIS. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

El uso de un TORNILLO demasiado largo causará daño. Antes de comenzar el ensamblaje, separe cada tipo de TORNILLO. Atentamente estudie los diagramas de TORNILLO abajo (TORNILLOS MOSTRADOS EN TAMAÑO REAL). Preste cuidadosa atención al color de cada TORNILLO. Es posible que se incluyen unas piezas de herraje suplementarias con la unidad.

BLACK 2-1/2" LARGE HEAD SCREW - 4
VIS NOIRE TÊTE LARGE 63,5 mm - 4
TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 63,5 mm - 4



DD BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 4
VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm - 4
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm - 4




BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 3
VIS MARRON TÊTE PLATE 38 mm - 3
TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 38 mm - 3



FF BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 8
VIS NOIRE TÊTE PLATE 14 mm - 8
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm - 8



BLACK 9/16" PAN HEAD SCREW - 4
VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm - 4
TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 14 mm - 4



HH BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8
VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm - 8
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm - 8



BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW - 8
VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm - 8
TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm - 8




SILVER 1/4" MACHINE SCREW - 2
VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 6 mm - 2
TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 6 mm - 2




KK CLOU - 33 CLAVO - 33




ASSEMBLY TOOLS REQUIRED OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS HERRAMIENTAS DE ENSAMBLAJE REQUERIDAS








NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS n°2 DESTORNILLADOR PHILLIPS (CRUZ) No. 2



TIP SHOWN ACTUAL SIZE POINTE GRANDEUR NATURE PUNTA MOSTRADA EN TAMAÑO REAL

# Do <u>not</u> tighten the HIDDEN CAMS in this step. <u>Ne pas</u> serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES à cette étape. <u>No</u> apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.



Repérer cette icône. Elle signifie qu'un conseil de montage vidéo est disponible à :
Busque este icono. Significa que un consejo práctico para ensamble de muebles, grabado en video, está disponible en:

www.sauder.com/services/tips

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.


□ Push thirty HIDDEN CAMS (Q2) into the ENDS (A), UPRIGHTS (B and C), TOP (D), BOTTOM (E) SHELF (F), and one set of LEGS (I and J). Then, insert twenty-two CAM DOWELS (R2) into the HIDDEN CAMS. Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

☐ Enfoncer trente EXCENTRIQUES
ESCAMOTABLES (Q2) dans les
EXTRÉMITÉS (A), les
MONTANTS (B et C), le
DESSUS (D), le DESSOUS (E), la
TABLETTE (F) et un ensemble de
PIEDS (I et J). Insérer ensuite vingt-deux
CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (R2) dans
les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.


Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

☐ Empuje treinta EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (Q2) dentro de los EXTREMOS (A), los PARALES (B y C), el PANEL SUPERIOR (D), el FONDO (E), el ESTANTE (F) y un juego de las PATAS (I y J). A continuación, inserte veintidós PASADORES DE EXCÉNTRICO (R2) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.










- ☐ Turn eight CAM SCREWS (S2) into the LEGS (I and J).
- ☐ Fasten the LEGS (I and J) to the ENDS (A). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ☐ Serrer huit VIS D'EXCENTRIQUE (S2) dans les PIEDS (I et J).
- ☐ Fixer les PIEDS (I et J) aux EXTRÉMITÉS (A). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.
- ☐ Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (S2) dentro de las PATAS (I y J).
- ☐ Fije las PATAS (I y J) a los EXTREMOS (A). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.





- ☐ Turn eight CAM SCREWS (S2) into the LEGS (I and J).
- ☐ Fasten the LEGS (I and J) to the ENDS (A). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ☐ Serrer huit VIS D'EXCENTRIQUE (S2) dans les PIEDS (I et J).
- ☐ Fixer les PIEDS (I et J) aux EXTRÉMITÉS (A). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.
- ☐ Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (S2) dentro de las PATAS (I y J).
- ☐ Fije las PATAS (I y J) a los EXTREMOS (A). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

#### **▲** Caution

Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. Turn the hidden cam 210 degrees to completely tighten it.


#### **A**Attention

Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

#### Precaución

Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.





Arrow


Flèche

### Tighten Serrer Apriete


Maximum 210 degrees Maximum de 210 degrés Máximo de 210 grados

Minimum 190 degrees Minimum de 190 degrés Mínimo de 190 grados

LEG with HIDDEN CAM



www.sauder.com/services








This END will now be called the RIGHT END.

Cette EXTRÉMITÉ sera désormais appelée l'EXTRÉMITÉ DROITE.


Este EXTREMO ahora será denominado el EXTREMO DERECHO.



This END will now be called the LEFT END.


Cette EXTRÉMITÉ sera désormais appelée l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.


Este EXTREMO ahora será denominado el EXTREMO IZQUIERDO.



- ☐ Carefully turn the ENDS (A) over.
- ☐ Fasten the other LEGS (I and J) to the ENDS (A). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ☐ Insert two HOLE PLUGS (AA) into the holes in the LEGS (I and J).
- ☐ Avec précaution, retourner les EXTRÉMITÉS (A).
- ☐ Fixer les PIEDS (I et J) aux EXTRÉMITÉS (A). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.
- ☐ Insérer deux CACHE-TROUS (AA) dans les trous des PIEDS (I et J).
- ☐ Cuidadosamente vuelva los EXTREMOS (A) al revés.
- ☐ Fije las otras PATAS (I y J) a los EXTREMOS (A). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.
- ☐ Inserte dos TAPONES DE AGUJERO (AA) dentro de los agujeros de las PATAS (I y J).










☐ Fasten the STOP MOLDING (L) to the TOP (D). Tighten four HIDDEN CAMS.


☐ Fixer la MOULURE D'ARRÊT (L) au DESSUS (D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. ☐ Fije la MOLDURA DE TOPE (L) al PANEL SUPERIOR (D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.






- ☐ Fasten the SHELF (F) to the LEFT END (A). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ☐ Fasten the SHELF (F) to the UPRIGHT (B). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (DD).
- ☐ Fasten the LOWER UPRIGHT (C) to the SHELF (F). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ☐ Fixer la TABLETTE (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.
- ☐ Fixer la TABLETTE (F) au MONTANT (B). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (DD).
- ☐ Fixer le MONTANT INFÉRIEUR (C) à la TABLETTE (F). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.
- ☐ Fije el ESTANTE (F) al EXTREMO IZQUIERDO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.
- ☐ Fije el ESTANTE (F) al PARAL (B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (DD).
- ☐ Fije el PARAL INFERIOR (C) al ESTANTE (F). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.





- ☐ Fasten the RIGHT END (A) and RIGHT FRONT/LEFT REAR LEG (I) to the TOP (D), BOTTOM (E), SHELF (F) and STOP MOLDING (L). Tighten seven HIDDEN CAMS.
- ☐ Fasten the TOP MOLDING (M) to the STOP MOLDING (L). Use three BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (EE).
- ☐ Fasten the EXTENSION BLOCKS (K) to the BOTTOM (E). Use four BLACK 2-1/2" LARGE HEAD SCREWS (CC).
- ☐ Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et le PIED AVANT DROIT/ARRIÈRE GAUCHE (I) au DESSUS (D), DESSOUS (E), à la TABLETTE (F) et MOULURE D'ARRÊT (L). Serrer sept EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.
- ☐ Fixer la MOULURE DE DESSUS (M) sur la MOULURE D'ARRÊT (L). Utiliser trois VIS MARRON TÊTE PLATE 38 mm (EE).
- ☐ Fixer les BLOCS D'EXTENSION (K) au DESSOUS (E). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE LARGE 63 mm (CC).
- ☐ Fije el EXTREMO DERECHO (A) y la PATA DERECHA DELANTERA / PATA IZQUIERDA POSTERIOR (I) al PANEL SUPERIOR (D), al FONDO (E), al ESTANTE (F) y a la MOLDURA DE TOPE (L). Apriete siete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.
- ☐ Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (M) a la MOLDURA DE TOPA (L). Utilice tres TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (EE).
- ☐ Fije los BLOQUES DE EXTENSIÓN (K) al FONDO (E). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 63 mm (CC).



☐ Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

☐ Fixer l'ARRIÈRE (G) aux PIEDS (I et J). Utiliser huit VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (II). Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (KK).

**REMARQUE**: S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus le TABLETTE (F).

**REMARQUE**: Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

☐ Fixer la BASE DE PIED (U) au BLOC D'EXTENSION (K). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm (GG). Enfoncer ensuite le PIED (T) dans la BASE DE PIED (U).

**REMARQUE**: Faire tourner le PIED (T) pour ajuster. Le PIED ne doit pas dépasser les chants inférieurs des JAMBES.

#### Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

#### Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

#### Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Black Noire Negro

4 used for the FOOT BASE 4 utilisées pour la BASE DE PIED 4 utilizados para la BASE DE PATA

—<u>(KK)</u>

33 used in this step 33 utilisés à cette étape 33 utilizados en este paso

☐ Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

☐ Fije el DORSO (G) a las PATAS (I y J). Utilice ocho TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (II). Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (KK).

<u>NOTA</u>: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el ESTANTE (F).

**NOTA:** Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros requeridos.

☐ Fije la BASE DE PATA (U) al BLOQUE DE EXTENSIÓN (K). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 14 mm (GG). A continuación, introduzca la PATA (T) en la BASE DE PATA (U).

<u>NOTA</u>: Haga girar la PATA (T) para ajustes. La PATA no debe extenderse más allá de los bordes inferiores de las PATAS.

☐ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.

8 used in this step

8 utilisées à cette étape

8 utilizados en este paso

Marron Marrón

☐ Fasten the BACK (G) to the LEGS (I and J). Use eight BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (II). Fasten the remaining BACK (G) to your unit using the NAILS (KK).

**NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the SHELF (F).


**NOTE:** Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

☐ Fasten the FOOT BASE (U) to the EXTENSION BLOCK (K). Use four BLACK 9/16" PAN HEAD SCREWS (GG). Then, push the FOOT (T) into the FOOT BASE (U).


NOTE: Turn the FOOT (T) for adjustments. The FOOT should not extend beyond the bottom edge of the LEGS.

www.sauder.com/services






Black Noire Negro



8 used in this step 8 utilisées à cette étape 8 utilizados en este paso

- ☐ Fasten the HINGES (V) to the DOORS (H). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (HH).
- ☐ Fixer les CHARNIÈRES (V) aux PORTES (H). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (HH).
- ☐ Fije las BISAGRAS (V) a las PUERTAS (H). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (HH).



☐ Fasten one of the DOORS (H) to the left END (A). Use the screws in the HINGES.

**NOTE:** You may need to loosen the mounting screw to slide it part way out of the slot. Retighten the screw before you mount the HINGE to the END.

- ☐ Fasten a PULL (X) to the DOOR (H). Use a WASHER (W) and a SILVER 1/4" MACHINE SCREW (JJ).
- ☐ Peel a BUMPER from the BUMPER CARD (Y) and stick it on the DOOR where it comes in contact with the LOWER UPRIGHT (C).
- ☐ Repeat this step for the other door.

☐ Fixer l'une des PORTES (H) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES.

<u>REMARQUE</u>: Il est peut-être nécessaire de desserrer la vis de fixation pour le glisser partiellement hors de la fente. Resserrer la vis avant de monter la CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ.


- ☐ Fixer une POIGNÉE (X) à la PORTE (H). Utiliser une RONDELLE (W) et une VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 6 mm (JJ).
- ☐ Séparer un TAMPON de la FICHE AVEC TAMPONS (Y) et le coller sur la PORTE aux endroits où celle-ci entre en contact avec le MONTANT INFÉRIEUR (C).
- ☐ Répéter cette étape pour l'autre porte.

☐ Fije una de las PUERTAS (H) al EXTREMO IZQUIERDO (A). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS.


NOTA: Puede ser necesario aflojar el tornillo de montaje para deslizar parcialmente fuera de la ranura. Vuelva a apretar el tornillo antes de montar la BISAGRA al EXTREMO.

- ☐ Fije un TIRADOR (X) a la PUERTA (H). Utilice una ARANDELA (W) y un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 6 mm (JJ).
- ☐ Separe un TOPE de la TARJETA CON TOPES (Y) y aplique este tope sobre la PUERTA por donde hace contacto con el PARAL INFERIOR (C).
- ☐ Repita este paso para la otra puerta.





Adjusting screw (horizontal) Vis de réglage (horizontal) Tornillo de ajuste (horizontal)



Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.

☐ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.

#### DOOR ADJUSTMENTS:

To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.

To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

☐ Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

#### **RÉGLAGES DE PORTES:**

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur où vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté. ☐ Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.

#### AJUSTE LAS PUERTAS:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.


Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

#### $\Lambda$

#### **WARNING**

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

- The TV must weigh less than 95 lbs.
- The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.



□ Apply the WARNING LABEL (BB) to the TOP (D). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

<u>NOTE</u>: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

<u>NOTE</u>: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

☐ Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (BB) au DESSUS (D). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

**REMARQUE**: Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer

**REMARQUE**: Prière de lireattentivement les importantes informations concernant la sécurité quifigurent sur les pages arrière du manueld'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pourmeubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer ☐ Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (BB) al PANEL SUPERIOR (D). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

<u>NOTA</u>: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

**NOTA:** Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones parainformación importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

#### 5-YEAR LIMITED WARRANTY

- 1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- 2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
- 3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
- 4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
- 5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
- 6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website <a href="www.sauder.com">www.sauder.com</a>. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

- 1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
- 2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
- 3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
- 4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original. 5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
- 6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web <a href="www.sauder.com">www.sauder.com</a>. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

#### GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

- 1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
- 2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
- 3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
- 4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original. 5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESOUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
- 6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web <u>www.sauder.com</u>. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

▲ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart*.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul> <li>Children climbing on furniture.</li> <li>A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.</li> <li>Children will play and be active near the TV.</li> </ul>	<ul> <li>Risk of injury or death.</li> <li>A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.</li> <li>A child playing with a TV can cause it to tip over.</li> </ul>	Never allow children to climb on or play with furniture.     Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Improper use of furniture to support TVs.     Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.	<ul> <li>Risk of injury or death.</li> <li>TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> <li>Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.</li> </ul>	<ul> <li>A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television.</li> <li>Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.</li> </ul>
Overloaded shelves.	<ul> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded shelves can break.</li> </ul>	Never exceed the weight limits shown in the instructions.     Work from bottom to top when loading shelves.     Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	Furniture can tip over or break if improperly moved.     Physical injury. Furniture can be very heavy.	Unload shelves from top to bottom before moving the furniture.     Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

A AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant*.

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution:
<ul> <li>Les enfants qui grimpent sur le mobilier.</li> <li>Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.</li> <li>Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.</li> </ul>	<ul> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.</li> <li>Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.</li> </ul>	<ul> <li>Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec.</li> <li>Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.</li> </ul>
Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs.     Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	<ul> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Les téléviseurs peuvent être très lourd. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> <li>Les meubles tels que les dessertes à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.</li> </ul>	Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet.     Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.
• Tablettes surchargées.	Risque de blessure.     Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.     Des tablettes surchargées risquerait de casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.     Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut.     Placer les articules plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.     Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier.     Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul> <li>Los niños subiendo al mobiliario.</li> <li>El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario.</li> <li>Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.</li> </ul>	<ul> <li>Riesgo de lesiones o la muerte.</li> <li>Un niño que sube el mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad.</li> <li>Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.</li> </ul>	<ul> <li>Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario.</li> <li>No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.</li> </ul>
<ul> <li>El mal uso del mobiliario para soportar los televisores.</li> <li>El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.</li> </ul>	Riesgo de lesiones o la muerte.     Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.     Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor.     Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
Estantes sobrecargados	Riesgo de lesiones.     El mobiliario inestable puede volcarse.     Los estantes sobrecargados pueden romperse.	<ul> <li>Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.</li> <li>Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba.</li> <li>Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.</li> </ul>
Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul> <li>La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li> <li>Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li> </ul>	<ul> <li>Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.</li> <li>No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.</li> </ul>

#### Certificate of Conformity

- 1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- 3. This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company 502 Middle Street Archbold, Ohio 43502 (419) 446-2711

4. Date of Manufacture: \_\_\_

